

Multi
ULTRA

Acompanhe a gente!
www.multi.com.vc

NOTEBOOK MULTI | ULTRA

GUIA RÁPIDO

PC119

OLÁ

PORTUGUÊS

1. BEM-VINDO

Para garantir que seu Notebook Multi Ultra funcione corretamente, por favor siga as instruções deste guia rápido para evitar qualquer possível acidente ou mau funcionamento. Siga todos os avisos de segurança para evitar ferimentos ou danos à propriedade. As imagens de tela e ilustrações nesse guia rápido do usuário foram projetadas para ajudar no melhor desempenho possível da operação de seu aparelho. Nós buscamos a contínua melhoria de nossos produtos, portanto, reservamo-nos o direito de revisar esse guia rápido ou retirá-lo de circulação sem aviso prévio.

1.1. ACESSÓRIOS

- 1 Guia rápido
- 1 Carregador (19V/3A)

1.2. SEU NOTEBOOK MULTI ULTRA

Conheça cada detalhe do seu novo notebook.





10 11 12 13 14 15

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 10 Entrada carregador | 13 Porta HDMI |
| 11 LED indicador de carregamento | 14 Entrada USB Tipo C |
| 12 Entrada USB 3.2 | 15 Kensington lock |



16 17 18 19 20 21

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 16 Entrada cartão Micro SD | 19 Entrada USB 2.0 |
| 17 Entrada fone de ouvido | 20 Entrada USB 3.2 |
| 18 Entrada USB Tipo C | 21 Entrada cabo RJ45 |



2. PRIMEIROS PASSOS

Conecte a fonte de alimentação à entrada DC do seu Notebook e então à tomada. Pressione o botão Liga/Desliga do seu Notebook Multi Ultra e siga o passo a passo na tela. Essas instruções irão guiá-lo através do processo a ser seguido.

O procedimento de boas-vindas leva você por várias telas e diálogos. Selecione o idioma desejado e as configurações de país e seu Notebook Multi Ultra estará pronto para uso.

3. MULTISYNC

O MULTISYNC é um programa de recuperação do produto. Quando o aparelho apresenta lentidão, não liga, fica travado ou travando na inicialização recomendamos utilizá-lo para restauração do Sistema Operacional. A solução busca trazer comodidade e simplificar a manutenção de acordo com a necessidade do usuário. O sistema de recuperação está disponível em nosso site <http://multisync.multilaser.com.br>

4. RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA DO WINDOWS

A restauração de fábrica do Windows é um procedimento de recuperação completo. Indicada para quem busca

performance ou recuperação do produto em caso de falha, ela é feita de forma limpa, elimina potenciais conflitos do sistema com outras aplicações e devolve o Sistema Operacional do computador à forma original de fábrica.

A ferramenta visa aumentar a comodidade e simplificar a manutenção do computador de acordo com a necessidade do usuário.

Para utilizá-la, acesse a opção **Configurações > Sistemas > Recuperação > Restaurar PC > Começar agora**. A restauração permite escolher entre manter os arquivos salvos no dispositivo ou removê-los.

Outra forma de realizar a restauração para as configurações de fábrica do seu computador é através da opção do modo de recuperação (recovery mode).

Para utilizá-lo siga o seguinte procedimento:

Ligue seu notebook e mantenha a tecla F11 pressionada até carregar a tela do **modo de recuperação > Clique em "Soluções de problemas" > "Restaurar o PC"** e siga as orientações seguintes.

5. PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DO NOTEBOOK, TEMOS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Não utilize objetos pontiagudos na tela.

- Não toque a tela com materiais condutivos. Isso pode causar danos ao dispositivo.

- O correto funcionamento das funções aqui descritas podem depender da aplicação utilizada.

- Não aplique pressão ao Notebook ou a qualquer objeto sobre ele.

- Nunca cubra ou bloqueie as saídas de ar do seu Notebook.

- Proteja-o da incidência direta de luz do sol.

- Não o exponha a líquidos, chuva ou umidade.

- Não o exponha à interferência de campos magnéticos.

- Não deve ser utilizado em temperatura inferior a 5°C ou superior a 40°C.

- O carregador pode esquentar quando estiver em uso.

Certifique-se que ele não seja coberto por quaisquer materiais e mantenha-o afastado do seu corpo.

- O uso de carregadores diferentes do fornecido pelo fabricante junto com o produto ou os dos sugeridos pelo mesmo podem danificar o produto e causar a perda da garantia do mesmo.

6. SEGURANÇA

- Não conecte seu equipamento em tomadas danificadas ou corroídas.

- Certifique-se de que a tomada esteja próxima do equipamento para que a conexão não cause danos

ao cabo, fonte ou riscos ao dispositivo. Conecte-o e desconecte-o cuidadosamente.

- Certifique-se de que corrente (amperes) e tensão (volts) sejam compatíveis com a especificação da fonte de alimentação do seu produto.

7. CUIDADO

- Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incompatível ou de maneira incorreta.

- Não desmonte o seu equipamento, o produto só deve ser aberto por um profissional autorizado.

- Descarte a bateria de acordo com a regulamentação local.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o notebook. Não use nem guarde em lugares empoeirados, para que as partes ativas não sejam danificadas. Não guarde o aparelho em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.

É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.

Apenas pessoas qualificadas podem instalar ou reparar este aparelho. Instalar ou reparar por conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.

Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes do aparelho. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metais, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o dispositivo.

A incorreta inserção do cartão de memória e Pen drive podem acarretar danos ao aparelho e pode gerar orçamento.

*O cartão de memória e o Pen drive não são inclusos no kit e podem ser adquiridos separadamente.

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multi para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multi.

Esta garantia não se aplica ao produto caso a etiqueta lacre esteja rompida ou danificada.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multi projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto-circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multi limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto e ou/troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente.

Este produto está garantido pela Multi pelo período de 1 ano e seus acessórios 3 meses. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Multi acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

LOGÍSTICA REVERSA MULTI

Descarte seu aparelho, pilhas e acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum, o descarte em lixo comum pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir. Através do programa de logística reversa a Multi disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link: <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

ATENÇÃO

Ao depositar o dispositivo, bateria ou acessório em um coletor, deve haver ciência de que os objetos descartados estão sendo doados - em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação - ao gestor do sistema de logística reversa. Os dados armazenados no dispositivo serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que não será possível atender solicitações de recuperação desses dados, estando o fabricante isento de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenização. Antes de descartar lembre-se de: Remover o cartão de memória micro SD; Apagar dados pessoais do dispositivo; Desligar o dispositivo.

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

Mantenha seu aparelho atualizado e aceite as instalações de software à medida que elas forem disponibilizadas para ter acesso a novos recursos e versões ainda melhores das funções existentes. Atualizações de software também podem otimizar o desempenho do aparelho.

Este equipamento não possui direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

